



## **Erstmassnahmen nach Brandschäden an Gebäuden**

### **Bodenflächen**

1. Glassplitter und scharfkantige Gegenstände entfernen.
2. Löschwasser absaugen.
3. Empfindliche Böden, Stein-, Marmor-, Parkett-, Teppichböden abdecken (z.B. mit Folie oder Decken).
4. Trockenen Russ absaugen.

### **Dächer**

1. Zerstörte Bereiche durch Notabdeckung mit Folie oder Spanplatten schliessen.
2. Lose Teile entfernen – Unfallgefahr!

### **Eisen + Metall**

1. Ist PVC verbrannt? Z.B. Bodenbeläge, Kabel, Kunststoffrolläden etc., Sofortmassnahmen einleiten, Roststop oder Luftentfeuchtung.

### **Elektrische Anlagen**

Sind elektrische Anlagen oder Geräte mit Russ verschmutzt oder von Löschwasser betroffen:

1. Anlagen abschalten, Stromzufuhr unterbrechen (Stecker ziehen)
2. Nicht einschalten, um die Funktionsfähigkeit zu prüfen.
3. Unternehmen für Schadensanierung mit Erstmassnahmen beauftragen, wie Korrosionsschutz, Erstreinigung, Luftentfeuchtung etc..

### **Fenster**

1. Bei zerstörten Fensterscheiben Restglas vorsichtig entfernen oder sichern, Notverglasung durch Notfalldienst anbringen lassen.
2. Evtl. mit Folien / Spanplatten gegen Regen und Wind schützen.

### **Holzflächen**

1. Keine Reinigungsversuche mit Haushaltreinigern an polierten oder offenporigen Holzflächen. Trocken absaugen.
2. Nasse Holzflächen vorsichtig mit Papiertüchern trocknen, nicht wischen.

### **PVC - Brand**

Sind Novilonbeläge, Kunststoffrolläden, Kabel, Isolierungen verbrannt?

1. In Räumen, in denen sich Maschinen, Geräte und Elektroanlagen befinden, Luftfeuchte senken als Korrosionsschutz.
2. Metallische Teile wie Wasserhähne, Türdrücker, etc. neutral abwaschen.
2. Unternehmen für Schadensanierung mit Erstmassnahmen beauftragen, z.B. Korrosionsschutz, Erstreinigung etc..

### **Türen**

1. Zerstörte Aussentüren von Notfalldienst oder Schreiner provisorisch richten und sichern lassen.

**Haben Sie Fragen oder benötigen Unterstützung? Dann kontaktieren Sie uns unter 058 234 40 40.**